

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

22-1

Start up firmware information	Use/Non-Use
Firmware version	Version data
All transfer block number	N
Received block number	I
Guaranteed block number	J
Transfer block 1	Byte number, check data
Transfer block 2	Byte number, check data
Transfer block 3	Byte number, check data
⋮	⋮
Transfer block N	Byte number, check data

FIG. 7

22-2




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15

